



As of 1997

	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13
	HNL	ANC	LAX	DEN	CHI MEX	NYC YUL	CCS	RIG BUE	---	---	UTC	PAR LON	CAI ROM	MOW ST	DXB	KHE DEL	BKK DMK	SIN PER	TYO	SYD	NOU	AKL	---	---

International Date Line

KÄYTTÖOHJE

MCR60

ESITTELY

- Kellon aika osoittimilla
- Digital-kello ohjaa kalenturia, sekä herätyksiä.
- Esiohjelmoitu 30 paikkaa ja niiden aikavyöhykkeet.
- Kalenteri.
- Kaksi erillistä herätystä.
- Ajanotto.
- Lyhytaikamittari.
- Vyöhykeasetus

AIKAAN ASETUS (TME)

Osoittimen aikaan asetus
Kun keskisekunti osoitin on klo. 12 päällä. Nosta nuppi asentoon 2. Nupista kääntämällä aseta osoittimet aikaan. Aikaan asetuksessa on kääntää osoittimet noin 10 minuuttia etu-aikaan ja sen jälkeen taaksepäin oikeaan aikaan. Näin osoittimet alkavat heti näyttää aikaa ja osoittimien liikkeelle ”lähtöviive” jää pois.

Digital-puolen aikaan asetus

Aikaan asetus yleistä.

Digital-näyttöön voi valita 30:sta eri paikallisajasta näyttöön ajan. Jokaiselle paikalle voi valita kesäajan. Kesäajan näytön tunnus on S.T.. Tästä poikkeuksena on maailman perusaika UTC, siinä ei kesäaika käytetä. Suomessa käytettävä aika on sama, kuin IST=Istanbul, tai CAI=Cairo. B-painimella valitaan näyttöön aikaan asettava kohde.

Aikaan asetus

Aika näytössä, paina ja pidä B-painin pohjassa yli kaksi sekuntia, Kesäaika päällä tai pois päältä alkaa vilkkua. A-painimella voit muuttaa kellon olevan asetuksen, jos et halua muuttaa sitä, paina B-paininta uudelleen. Sekunnit aktivoituvat aikaan asetusta varten. B-painimella valitaan aikaan asettava kohde ja A-painimella valitaan haluttu lukema.

Kun asetukset on tehty, paina B-paininta uudestaan. Aika on asetettu.

Kalenterin asetus yleistä (CAL)

Kalenteri on ohjelmoitu vuodet 1955-2099. Kalenteri pitää asentaa vain yhden paikan mukaan, se siirtää tiedot muihin paikkoihin. **Kalenterin asetus**
Kalenterinäytössä, paina ja B-painin yli kaksi sekuntia pohjassa. Kalenteri aktivoituu asetusta varten. B-painimella valitaan asettava kohde ja A-painimella haluttu lukema. Kun asetukset on tehty, paina B-paininta uudestaan. Kalenteri on asetettu.

Herätykset yleistä (AL1, AL2)

Herätykset ovat erilliset. Herätykset ovat sidoksissa siihen kellonaikaan, mikä on näytössä. Herätysnäytössä A-painimella herätys kytketään päälle/pois.

Herätysajan asettaminen
Herätysaika näytössä, paina ja B-painin yli kaksi sekuntia pohjassa, herätys aktivoituu asettamista varten. B-painimella valitaan asettava kohde ja A-painimella haluttu lukema. Kun asetukset on tehty, paina B-paininta uudestaan ja herätys on aktivoitunut asettamaasi aikaan.

Ajanotto (CHR)

Ajanottonäytössä ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta. Väliaika ja nollaus tapahtuvat B-painimesta. Pisin ajanmittaus jakso on 23 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Väliaika on näytössä 10 sekunnin ajan. Kellolla voi ottaa sekä tehollista ja väliajallista ajanottoa. Taustavalo ei toimi ajanoton aikana, tämä säästää kellon paristoa.

Lyhytaikamittari (TMR)
Lyhytaikamittariin voit asettaa ajan 1-99 minuuttia, jonka kuluttua kello hälytyttää.

B-painimella valitaan haluttu lukema, A-painimella ajanmittaus käynnistetään ja pysäytetään. Kesken toiminnan sen voi käynnistää alusta painamalla B-paininta.

Aikavyöhyke asetukset (SET)

Aikavyöhyke asetukset näytössä voit valita aktiivisiksi kaikki 30 paikkaa, tai vain osan niistä. Jokaiselle niistä voi asettaa erillisen ajan kesäajalla, tai ilman. Paikan valinta käyttöön/pois Paina B-paininta valitun paikan kohdalla yli kaksi sekuntia. On/Off aktivoituu muutettavaksi. Muuttaminen tapahtuu A-painimella. Myös kesäajan päälle/pois kytkennän voi suorittaa samalla. Paikka tunnuksen välkkyessä ja aktivoimien jälkeen paina B-paininta uudestaan ja A-painimella voit valita kesäajan päälle/pois. Paluu normaali näyttöön tapahtuu C-painimella.

VESITHIVIYS

10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellon ollevia painimia saa painella.

Huom.!

Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestämään sellaisia lämpötilavaihteluja johon se joutuu saunaolosuhteissa. Kellon käyttäminen saunassa saattaa vioittaa kelloa.

TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus. Festina kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä. Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.