

# Candino

## Käyttöohje

**N.** Nupin perusasento, jossa kelloon voidaan laittaa vetoa. Kellon käyntivara on täydestä vedosta loppuun noin 35-40 tuntia.

**1.** Päivyrin pikasiirto. Käytetään päivämäärän asettamiseen. Klo. 20-01 välisenä aikana pikasiirron käyttäminen voi vioittaa päivärikoneiston.

**2.** Aikaan asetus asento. Käännä noin 10 minuuttia etuaikaan ja sitten taaksepäin haluamaasi aikaan. Tässä asennossa kello pysähtyy.

