


KÄYTTÖOHJE FESTINA OS62



Aikaan asetus

1. Nosta nuppi asentoon 2.
2. Nupista kääntämällä aseta osoittimet aikaan. Huom. kello pysähtyy, kun nuppi nostetaan tähän asentoon.
3. Kun kello on asetettu aikaan, paina nuppi perusasentoon.
4. Kello alkaa käymään. Tätä voi hyödyntää kelloa asettaessa aikaan sekunnilleen.

Kalenterin asetus


1. Huom. Päivyrin pikasiirtoa ei suositella käytettäväksi klo. 21:00—01:00 välisenä aikana. Kellon kalenterikoneisto on käynnistynyt ja pikasiirron käyttäminen tänä aikana saattaa rikko kalenterikoneiston.
2. Nosta nuppi asentoon 1.
3. Päivyrin pikasiirtoa käyttäen aseta oikea päiväys näkyviin.

Ajanotto

Perusajassa 1/20 sek.os. toimii sekuntiosoitinena. Ajanoton tarkkuus on 1/20 sekuntia. Huom. 1/20 sekuntiosoitin lakkaa liikkumasta minuutin ajan mittauksen jälkeen, mutta jatkaa mittausta kellon muistipiirissä. Kun ajanotto pysäytetään, niin lukema tulee näkyviin.

Ajanoton käyttäminen

1. Kytke ajanotto päälle käyttämällä B-paininta.
2. Ajanotto käynnistyy sekä pysähtyy A-paininta käyttämällä.
3. Ajanotto nolla B-paininta käyttämällä.
4. Paina B-paininta uudelleen, kello palautuu perusaika toimintoon.



Osoittimen kohdistus

Elektroniikka ohjaa sekuntilaskijaosoittimen sekä 1/20 sekuntiosoitimen nollausta. Tämän tähden se on kohdistettava uudelleen esim. silloin jos kello on saanut iskun, tai pariston vaihdon jälkeen.

1. Varmista ettei ajanotto ole käynnissä.
2. Nosta nuppi asentoon 2.
3. A-paininta käyttämällä kohdistu sekuntilaskijaosoitin oikealle paikalleen.
4. B-paininta käyttämällä kohdistu 1/20 sekuntiosoitin oikealle paikalleen.
5. Paina nuppi perusasentoon.
6. Ajanoton osoittimet ovat nyt oikein.

Vesitiiviyskaavio

Vesitiiviyskaavio kaavio, jonka perusteella voi päätellä kellon vesitiiviyyden.

—	☒	☒	☒	☒
Roiskevesitiivis	☑	☒	☒	☒
3 ATM 30M (3 BAR)	☑	☑	☒	☒
5 ATM 50M (5 BAR)	☑	☑	☑	☒
10 ATM-20 ATM 100M-200M (10-20 BAR)	☑	☑	☑	☑

Ohjeita

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

Huom.!

Vesitiiviyys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestäväksi sellaisia lämpötilavaihteluja johon se joutuu saunolosuhteissa. Kellon käyttäminen saunassa saattaa vioittaa kelloa.

Takuu

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuudistus.

Police kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.

Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.