


KÄYTTÖOHJE KONEISTO T241



ESITTELY

Osoitinnäyttö.
Kellonaika.
Päivyri.
12/24 tuntinäyttö.
Muistutus.
• Vuosipäivämuistutus.
Herätys.
Ajanotto.
Digital– kello ohjaa hälytysääniä.

AIKAAN ASETUS

Osoitinnäyttö

Nosta nuppi yksi pykälä ylös. Sekuntiosoitin pysähtyy. Aseta kello, noin kymmenen minuuttia yli haluamasi ajan. Käännä sitten osoittimet taaksepäin haluamaasi aikaan. Näin toimien tunti-, ja minuuttiosoitimien liikeviive poistuu.

Digital-näyttö

Perusaikanäytössä paina ja pidä D-painin pohjassa, kunnes sekunti näyttö alkaa vilkkua. Paina A-painin ja sekuntinäyttö nollaa. D-painimella valitaan, mikä asetetaan aikaan ja A-painimella asetetaan haluttu lukema näyttöön.

Näytössä ne ovat: Sekunti, minuutti, tunti, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, vuosi ja 12/24-tuntinäyttö.

MUISTUTUS

Muistutusajan voi asettaa yhdelle päivälle/vuosi. Perusaikanäytössä voit A-paininta painamalla tarkistaa, mikä päivämäärä on asetettu.

Päivämäärän asetus

Muistutusaikanäytössä Paina ja pidä D-painin pohjassa, kunnes kuukausi näyttö aktivoituu. D-painimella valitaan, mikä asetetaan aikaan ja A-painimella asetetaan haluttu lukema näyttöön.

Näytössä ne ovat: Kuukausi, päivämäärä, vuosi ja hälytys päällä/pois.

Huom. Mikäli hälytys on valittu päälle kello hälyttää silloin, kun kellon mukaan vuorokausi vaihtuu.

HERÄTYS

Herätysaika asetetaan, kun herätysnäyttö on näytössä.

D-painimella valitaan, mikä asetetaan aikaan ja A-painimella asetetaan haluttu lukema näyttöön.

Päälle/pois kytkentä

Herätysnäytössä A-painimella herätys kytketään päälle/pois. Kun herätys on päällä, niin ylempässä näytössä on siitä merkki.

AJANOTTO

Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy painamalla A-paininta. Väliajan saa D-paininta painamalla.

Loppuaika kahdelle

Käynnistä ajanotto. Kun ensimmäinen tulee maaliin, paina D-paininta ja kun toinen tulee maaliin, A-paininta.

VESITIIVIYS



3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisaiteen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.



5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.



10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.



20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

TAKUU

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun edellytys on oikein täytetty takuutodistus.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.

Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.