


Jaguar Käyttöohje

Toinen aikavyöhyke

Päivyri

Käyntivara



N. Nupin perusasento, jossa kelloon voidaan laittaa vetoa.

1. Toisen aikavyöhykkeen ajan asetusasento, siirtyy eteenpäin tunnin kerralla.

2. Päivyriin pikasiirto. Käytetään päivämäärän asettamiseen. Klo. 20-01 välisenä aikana pikasiirron käyttäminen voi vioittaa päivyrikoneiston.

3. Aikaan asetus asento. Käännä noin 10 minuuttia etuaikaan ja sitten haluaasi aikaan. Tässä asennossa kello pysähtyy.