


Oris koneisto 586 Kuunkierron ja aikaan asetus

1. Nosta nuppi asentoon 2 ja aseta kuun koko vieressä olevan ohjeen mukaisesti.
2. Paina nuppi asentoon 1. Älä käytä pikasiirtoa klo 22.00—02.00 välisenä aikana.

1. Nosta nuppi asentoon 3 ja nupista kääntämällä aseta kello aikaan.
2. Kun kello on ajassa paina nuppi asentoon 1.



1. Perusasento
2. Kuunkierron ja päiväyryn pikasiirto.
3. Aikaan asetusasento.

Kuunkiertokalenteri 2007—2010

	2007	2008	2009	2010
January Tammikuu	○ 3 ● 19	● 8 ○ 22	○ 11 ● 26	● 15 ○ 30
February Helmikuu	○ 2 ● 17	● 7 ○ 21	○ 9 ● 25	● 14 ○ 28
March Maaliskuu	○ 4 ● 19	● 7 ○ 21	○ 11 ● 26	● 15 ○ 30
April Huhtikuu	○ 2 ● 17	● 6 ○ 20	○ 9 ● 25	● 14 ○ 28
May Toukokuu	○ 2 ● 16	● 5 ○ 20	○ 9 ● 24	● 14 ○ 27
June Kesäkuu	○ 1/30 ● 15	● 3 ○ 18	○ 7 ● 22	● 12 ○ 26
July Heinäkuu	● 14 ○ 30	● 3 ○ 18	○ 7 ● 22	● 11 ○ 26
August Elokuu	● 13 ○ 28	● 1/30 ○ 16	○ 6 ● 20	● 10 ○ 24
September Syyskuu	● 11 ○ 26	○ 15 ● 29	○ 4 ● 18	● 8 ○ 23
October Lokakuu	● 11 ○ 26	○ 14 ● 29	○ 4 ● 18	● 7 ○ 23
November Marraskuu	● 10 ○ 24	○ 13 ● 27	○ 2 ● 16	● 6 ○ 21
December Joulukuu	● 9 ○ 24	○ 12 ● 27	○ 2/31 ● 16	● 5 ○ 21

○ = Täysikuu

● = Uusikuu