


FM1L50



Käännä nupista päinvastaiseen suuntaan ja aseta "kymmenet" päivä lukema oikein. Kuun ensimmäinen päivä merkintä on 01.



Pikasiirtoa ei saa käyttää klo 21-01 välisenä aikana.



Nosta nuppi asentoon 2. Aseta "ykköset" päivämäärä oikeaksi.



Kalenteri pitää asettaa kerran kuukaudessa aikaan.