


KÄYTTÖOHJE

VX3S /VX3T



Viikonpäivän asetus

1. Nosta nappi asentoon 3.
2. Käännä osoittimia eteenpäin, kunnes päiväys vaihtuu.
3. Käännä osoittimia 4 ½ tuntia taaksepäin.
4. Käännä osoittimia eteenpäin, kunnes päiväys vaihtuu.
5. Toista tätä, kunnes oikea päiväys on asetettu.

Aikaan asetus





1. Nosta nappi asentoon 3.
2. Aseta kello aikaan.
3. Paina nappi asentoon 1.

Huom. Käännä osoittimet ensin 10 min.

Päiväyksen pikasiirto

1. Nosta nappi asentoon 2.
2. Nupista kääntämällä aseta oikea päivämäärä.
3. Paina nappi asentoon 1.

VESITIIVIYS

				
—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roiskevesitiivis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ATM 30M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ATM 50M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ATM - 20 ATM 100M -200M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>