


## KÄYTTÖOHJE MFS07



## OSOITIN KAAVIO



### ESITTELY

- Kellon aika, ”kotiaika” punainen tuntiosoitin.
- Toisen aikavyöhykkeen aika, vaalea tuntiosoitin.
- Aikavyöhykkeen vaihdon pikasiirto.
- Kalenteri.
- Ajanotto 60 minuuttiin saakka.
- Vesitiiviys 3 ATM.

### AIKAAN ASETUS

Nupilla on kolme asentoa. Asennot ovat 0, 1 ja 2. 24-tuntiosoitinta katsomalla voidaan todeta, näyttävätkö kellon osoittimet aamu- vai iltapäivää.

1. Kun pikkusekuntiosoitin on 60:n päällä, nosta nuppi asentoon 2.
2. Nupista kääntämällä aseta kellon aikaan.
3. Aikaan asetuksessa huomioitavaa: Punainen tuntiosoitin näyttää asettamaasi aikaa. Se on kellon perustuntiosoitin.
4. Aseta kello noin kymmenen minuuttia etu-aikaan ja käännä sitten taaksepäin kello aikaan. Paina nuppi asentoon 0 ja kello alkaa käydä

### Aikavyöhykkeen vaihto

1. Nosta nuppi asentoon 1.
2. Nuppia vastapäivään kääntä-

mällä aseta haluamasi aikavyöhykkeen aika. Paina nuppi asentoon 0.

### Kalenterin asetus

Huom. Kalenterin pikasiirtoa ei tule käyttää klo 21 ja 02 välisenä aikana. Tänä aikana kellon päivävyrikoneisto on kytkeytynyt toimintaan.

Kalenterikiekossa on 31 päivämäärää. Niinä kuukausina kun päiviä on alle 31, on kalenteri kuun vaihtuessa asetettava oikeaan päivämäärään.

1. Nosta nuppi asentoon 1 ja nupista myötäpäivään kiertämällä kierrä kalenterinäyttöön oikea päivämäärälukema. Paina nuppi asentoon 0 ja kalenteri on asetettu aikaan.

### AJANOTTO(chrono)

Kello mittaa tehollista aikaa. Kellonäytöllä maksimi aika on 59 minuuttia 59 sekuntia. Ajanoton minimitarkeus on 1 sekunti.

### Ajanotto

1. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta.
2. Ajanotto nollaa B-painimesta.

### VESITIIVIYS

3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisateen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

### OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Sekuntilaskija osoittimen kohdistus, nosta nuppi asentoon 2. Paina A-paininta ja sekuntilaskijaosoitin menee yhden pykälän eteenpäin. Jos pidät paininta pohjassa, niin osoitin ”juoksee” eteenpäin.

### PARISTON VAIHTO

Anna ammattitaitoisen kelloalan ihmisen suorittaa pariston vaihto, näin se tulee oikein suoritettua.

### TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus. Festina kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä. Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.