


KÄYTTÖOHJE

FESTINA

GP-52



Aikaan asetus

1. Nosta nappi asentoon 2.
2. Nupista kääntämällä aseta kello aikaan.
3. Paina nappi perusasentoon. Kello alkaa käymään jälleen.

Kalenterin asetus

1. Huom. Päivyrin pikasiirtoa ei suositella käytettäväksi klo. 21:00—01:00 välisenä aikana. Kellon kalenterikoneisto on käynnistynyt ja pikasiirron käyttäminen tänä aikana saattaa rikkoa kalenterikoneiston.
2. Nosta nappi asentoon 1.
3. Päivyrin pikasiirtoa käyttäen aseta oikea päiväys näkyviin.

II Aika aikaan asetus

1. Nosta nappi asentoon 1.
2. Nupista kääntämällä (päinvastainen suunta, kuin kalenterin asetuksessa) aseta osoitin oikeaan aikaan.
3. Paina nappi perusasentoon.

Takuu

Festina kellojen takuu aika on kaksi vuotta.
Takuu koskee valmistusvirheitä, ei käyttövirheitä.
Lasi, kellon kuori ja ranneke on rajattu takuun ulkopuolelle.