


515 24 H KÄYTTÖOHJE



Aikaan asetus

1. Nosta nappi asentoon 3 ja nupista kääntämällä aseta kello aikaan.
2. Paina nappi asentoon 1 ja kello on asettamassasi ajassa.

Päivyri asetus

1. Nosta nappi asentoon 2. Nupista kääntämällä aseta oikea päivämäärä. Huom! Älä käytä päivyriin pikasiirtoa klo. 21:00 - 02:00 välisenä aikana, se voi vioittaa päivyrikoneistoa.

24-tuntiosoitin

1. Nosta nappi asentoon 2 ja toiseen suuntaan, kuin päivyriin asetuksessa voit asettaa osoittimen haluamaasi aikavyöhykkeen aikaan. Huom! 24-tuntiosoitin kiertää kellotaulun ympäri kerran vuorokaudessa, kun ns. normaali tuntiosoitin kiertää sen kaksi kertaa.

Huom. Tätä voidaan käyttää ns. toisena kellona.

Aikavyöhykejako löytyy kellon takakannesta.