

# KÄYTTÖOHJE KONEISTO MOT10



## ESITTELY

Kellonaika.  
Päivyri.  
Muistirengas.  
Ajanotto 1/100 sek.tarkkuudella.  
Nupilla on kolme asentoa.  
0= Perusasento.  
1= Päivyrin pikasiirto.  
2= Aikaan asetusasento.

## AIKAANASETUS

Nosta nuppi asentoon 2.  
Pikkusekuntiosoitin menee nolla asentoon.

Nuppia kiertämällä aseta kello aikaan.

Käännä kellonaika noin 10 minuuttia eteenpäin ja sitten taaksepäin kello aikaan.

Aikamerkin tultua paina nuppi alas.

Huomioi aikaan asetuksen yhteydessä onko kyseessä aamu – vai iltapäivä.

## Päivyrin asetus

Nosta nuppi asentoon 1.

Nuppia kiertämällä aseta oikea päivämäärä.

Päivyrin asetuksen jälkeen paina nuppi alas.

Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää klo. 21 - 01 välisenä aikana.

## TOIMINTAKAAVIO



## AJANOTTO

Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy painimesta 1.

Ajanotto nollaa painimesta 2.

Ajanotossa huomioitavaa.

Ylempisekuntilaskijaosoitin muuttuu minuutilaskija osoittimeksi 61 sekunnin jälkeen.

1/100 sekuntilaskijaosoitin lakkaa pyörimästä.

Kun ajanotto pysäytetään, niin 1/100 sekuntilaskijaosoitin siirtyy näyttämään ajan 1/100 sekunnin tarkkuudella.

## VESITIIVIYS



3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisaiteen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.



5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.



10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.



20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen. Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

## YLEISIÄ OHJEITA

Pariston vaihdon jälkeen sekuntilaskijaosoitin ja 1/100 sekuntilaskijaosoitin voidaan kohdistaa .  
Osoittimien kohdistus.  
Nosta nuppi asentoon 2.  
Kohdista 1/100 sekuntilaskijaosoitin painamalla paininta 1.  
Kohdista sekuntilaskijaosoitin painamalla paininta 2.

## PARISTO

Normaalikäytössä pariston kestoikä on kaksi vuotta.  
Anna kellosepän suorittaa pariston vaihto.

## TAKUU

Takuaika on kaksi vuotta. Takuun edellytys on oikein täytetty takuutodistus.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.

Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.

Takuu raukeaa, jos takakannen avaa muu kuin valtuutettu kelloseppä.