


KÄYTTÖOHJE

MFS-26

OSOITINKAAVIO



AIKAAN ASETUS I-aika

1. Nosta nuppi asentoon 3.

2. Nupista kääntäen aseta kello aikaan.

3. Paina nuppi asentoon 1.

Huom. Aikaan asetuksessa osoittimet kannattaa kääntää noin 10 minuuttia eteen ja sen jälkeen taaksepäin oikeaan aikaan. 24-tuntiosoitimesta näet onko kyseessä aamu-, vai iltapäivä.

AIKAAN ASETUS II-aika

1. Nosta nuppi asentoon 2.

2. Nupista kääntäen aseta II-aika tuntiosoitin haluamaasi aikaan.


3. Paina nuppi asentoon 1.

Huom. Osoitin siirtyy kerrallaan yhden tunnin eteenpäin. Toiseen suuntaan nupista kääntäen **kalenteri** siirtyy eteenpäin. Tämä toiminto on kalenterin asetus.

AJANOTTO

Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta. Ajanotto nollaantuu B-painimesta.

AJANOTON KAAVIO



AJAOTON OSOITTIMIEN KOHDISTUS

1. Nosta nuppi asentoon 3.

2. A-paininta käyttäen sekuntilaskijaosoitin kohdistetaan.

3. Paina nuppi asentoon 1.

Huom. Tämä kohdistus joudutaan tekemään sen jälkeen kun kelloon on vaihdettu uusi paristo. Toinen seikka milloin kohdistus joudutaan tekemään on se, jos kello joutuu kovan iskun kohteeksi, tai muun voimakkaan voimavaikutuksen alaiseksi.

AIKAVYÖHYKETAULUKKO

Kaupunki	Perus aika	Kesä aika	Kaupunki	Perus aika	Kesä aika
UTC	±0	—	HONG KONG	+8	×
LONDON	±0	○	TOKYO	+9	×
PARIS	+1	○	SYDNEY	+10	○
ROME	+1	○	NOUMEA	+11	×
CAIRO	+2	○	AUCKLAND	+12	○
ISTANBUL	+2	○	HONOLULU	-10	×
MOSCOW	+3	○	ANCHORAGE	-9	○
KUWAIT	+3	×	LOS ANGELES	-8	○
DUBAI	+4	×	DENVER	-7	○
KARACHI	+5	×	CHICAGO	-6	○
DACCA	+6	×	NEW YORK	-5	○
BANGKOK	+7	×	CARACAS	-4	×
SINGAPORE	+8	×	RIO DE JANEIRO	-3	○