

KÄYTTÖOHJE

F6677

ESITTELY

- Kellonaika.
- Kolme erilaista esivalittua kilpailuun lähtötapaa.
- Osoittimien kohdistus.
- Lyhytaikamittari.
- Ajanotto.
- Herätys.

AIKAAN ASETUS

Ensimmäinen toimenpide on tarkistaa osoittimien kohdistus.

Paina M-paininta niin monta kertaa, että toiminto-osoitin on osoittimien kohdistustoiminto merkin päällä.

Mikäli kaikki osoittimet eivät ole kohdistuneet kello 12 päälle, niin kohdistaa osoittimet.

Osoittimien kohdistus.

Nosta M-painin asentoon 1.

A-painimella kohdistat sekuntiosoitimen.

C-painimella kohdistat minuutti- ja tuntiosoitimen.

B-painimella kohdistat chr.min/ tmr.min kiekon klo 3:men kohdalla. Osoittimen kohdistuksen jälkeen siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin kohtaan TME.

Nosta M-painin asentoon 1.

Paina A-paininta, niin sekunnit nollaantuvat.


Painimilla B/C asetetaan minuutit ja tunnit aikaan. B-paininta käyttäen osoittimet siirtyvät eteenpäin ja C-paininta käyttäen osoittimet siirtyvät taaksepäin.

Kun kello on asetettu aikaan, paina M-painin perusasentoon.

KILPAILU 1, 2,3

Ajanmittaus käynnistyy ja pysähtyy A-paininta painamalla. Kelloon on asetettu 10 minuutin lyhytaikamittausjakso. Tällöin kaikki ikkunat ovat sinisiä. Kun 5 minuuttia on kulunut, ovat kaikki näytöt punaisia ja kello antaa äänimerkin. Sen jälkeen alkavat ikkunat muuttua valkoisiksi ja kello antaa äänimerkin minuutin välein. Kun kaikki ikkunat ovat valkoisia, niin lähtö tapahtuu. Viimeisen minuutin aikana kello antaa äänimerkin 10 sekunnin välein.

OSOITIN KAAVIO



Viimeiset 10 sekuntia kello antaa äänimerkin sekunnin välein.

Ajanmittauksen jälkeen ajanotto käynnistyy. Lisä ohjeita löytyy käyttöoppaasta.

LYHYTAIKA MITTARI (TMR)

Siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin TMR kohtaan. Ajanmittaus käynnistyy ja pysähtyy A-paininta käyttämällä. C-paininta painamalla asetettu aika palautuu.

Ajanasettaminen

TMR asennossa nosta M-painin asentoon 1. B-painimella asetetaan aikaa eteenpäin ja C-painimella aikaa taaksepäin.

Kun haluttu aika on asetettu, paina M-painin perusasentoon.

AJANOTTO (CHR)

Siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin CHR kohtaan.

Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta.

Ajanotto nollaa C-painimesta.

Väliajallinen ajanotto

Käynnistä ajanotto A-painimesta. Saat väliajan painamalla C-paininta. Ajanotto jatkaa kellon muistissa. Muutaman sekunnin kuluttua sekuntiosoitin jatkaa ajan näyttämistä kellotaululla.

Paina A-paininta ja ajanotto pysähtyy ja Ajanotto nollaa C-painimesta.

Loppuaika kahdelle.

Käynnistä ajanotto A-painimesta. Kun ensimmäinen tulee maaliin

paina C-paininta ja kun toinen tulee maaliin paina A-paininta. Ajanotto nollaa C-painimesta.

HERÄTYS (ALM)

Siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin ALM kohtaan.

Hälytyksen päälle/pois kytkeä.

Herätysajan muuttamisen aktivointi (M-painimen nostaminen asentoon 1) kytkee herätyksen päälle.

Kun M-painin on asennossa 1, voidaan A-paininta käyttäen kytkeä herätys päälle/pois.

Herätysajan asettaminen.

ALM asennossa nosta M-painin asentoon 1. B-painimella asetetaan aikaa eteenpäin ja C-painimella aikaa taaksepäin.

Kun haluttu aika on asetettu, paina M-painin perusasentoon.

TAKUU

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun edellytys on oikein täytetty takuudistus.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.

Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.