


KÄYTTÖOHJE


F6637



TOIMINTA KAAVIO



OSOITIN KAAVIO



ESITTELY

- Kellonaika.
- Kalenteri.
- Ajanotto.
- Toinen aikavyöhyke.
- Herätys.

AIKAAN ASETUS (TME)

Nupista kiertämällä aseta toiminto-osoitin tme merkin kohdalle. Nosta nuppi asentoon 2. Keskisekuntiosoitin menee klo 12 päälle. Nuppia hitaasti kiertämällä minuuttiosoitin menee minuutin kerralla eteen/taaksepäin. Nupin pikainen pyöräytys saa osoittimet siirtymään nopeasti eteen/taaksepäin. Uusi pyöräytys pysähdyttää osoittimien liikkeen. Huomioi 24-tunti osoittimen perusteella aamu/iltapäivä.

Kun kello on asetettu aikaan, paina nuppi alas.

KALENTERI

Toiminto-osoitin tme asennossa nosta nuppi asentoon 1.

Huom. Keskisekuntiosoitin toimii kuukauden näyttämisen osoittimena. Klo 1=tammikuu jne.

Päiväyksen asettaminen.

Kierrä nuppia vastapäivään yksi pykälä, niin päiväys menee yhden päivämäärän eteenpäin. Pikainen pyöräytys saa päivämäärään vaihtumistoiminnon jatkuvaksi. Uusi pyöräytys lopettaa jatkuvan vaihtamistoiminnon.

Kalenteri ei huomioi karkeusvuotta. Kun kalenteri on asetettu, niin paina nuppi alas.

AJANOTTO (CHR)

Toiminto-osoitin chr asennossa. Ajanotto käynnistyy, pysähtyy ja nollaa A-painimesta.

Oikeanpuoleinen pikkutaulun osoitin toimii minuuttilaskija- ja 1/20 sek, osoittimena.

Kun ajanotto on pysäytetty, paina ja pidä B-painin pohjassa. Niin kauan kun painin on pohjassa kello näyttää 1/20 sekuntilukeman.

Ajanoton nollaus.

Paina ja pidä A-painin pohjassa yli 2 sekuntia, niin ajanotto nollaa.

TOINEN AIKAVYÖHYKE (L-TM)

Ajanasetus toimii samoin, kuin kellon aikaan asetuksen.

HERÄTYS (ALM)

Nupista kiertämällä aseta toiminto-osoitin alm merkin kohdalle.

A-paininta painamalla hälytys kytketään päälle/pois. Herätysajan asettaminen

Nosta nuppi asentoon 2.

Nuppia kiertämällä voit asettaa herätysajan. Ajan asettaminen kytkee hälytyksen päälle.

TAKUU

Takuuaika on kaksi vuotta.

Takuun edellytys on oikein täytetty takuutodistus.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.

Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.

YLEISTÄ

Ennen kellon käyttöön ottoa, tai pariston vaihdon jälkeen, osoittimien kohdistus kannattaa tarkastaa. Toiminto-osoitin chr asennossa nosta nuppi asentoon 1.

Kaikkien osoittimien tulee mennä yläasentoon ja päiväyksen numeroon 1. Ellei näin tapahdu, niin kellon muisti pitää nollata.

Muistin nollaus

Paina A ja B painimet yhtä aikaa pohjaan ja pidä ne pohjassa yli 2 sekuntia. Kello antaa äänimerkin ja muisti on nollattu.

Osoittimien ja kalenterin kohdistus

Nuppi asennossa 1 kierrä nupista, kuten kalenteria asetuksessa mainitaan.

Kalenteriin haettava päivämäärä on num. 1.

VESITIIVIYS



3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisateen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.



5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.



10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.



20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen. Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellosa olevia painimia