

# Käyttöohje Festina MCP 00



## ESITTELY

- Kellonaika.
- Kalenteri.
- Kolme erillistä herätystä.
- Ajanotto.
- Lyhytaikamittari.
- Maailmanaika kello.
- 12/24 tunnin näyttö.
- 24 tuntiosoitin.
- Vesitiiviys 100m

## AIKAAN ASETUS

Huomioi se, mihin aikavyöhykkeeseen isot - tai pienet osoittimet ovat asetettu.

Suomi kuuluu aikavyöhykkeeseen CAI = Cairo tai IST =Istanbul.

**AIKAVYÖHYKKEEN VALINTA.**  
Paina paininta 2 kunnes toiminto-osoitin on Set asetuksen päällä.


Etsi painimilla 1 tai 4 näyttöön CAI tai IST.

Nosta painin 2 yksipykälä ylöspäin.

Valitse, painimilla 3 ja 4 on/off valikoista on.

### AIKAAN ASETUS(TME)

Paina paininta 2 yksi pykälä sisäänpäin. Paina paininta 2 uudestaan. Toiminto-osoitin siirtyy TME merkin päälle. Nosta paininta 2 yksipykälä ylöspäin. Painimella 1 valitaan asennettava kohde ja painimella 4 valitaan haluttu lukema. Kun halutut toimenpiteet ovat tehty, paina painin 2 yksi pykälä alaspäin.



## Aikavyöhyke kaavio

City code	City	Time difference	City code	City	Time difference	City code	City	Time difference
UTC	Coordinated Universal Time	+0						
LDN	London	+0	DAC	Dacca	+6	ANC	Anchorage	-9
PAR	Paris	+1	BKK	Bangkok	+7	LAX	Los Angeles	-8
ROM	Rome	+1	SIN	Singapore	+8	DEN	Denver	-7
CAI	Cairo	+2	HKG	Hong Kong	+8	CHI	Chicago	-6
IST	Istanbul	+2	PEK	Peking	+8	MEX	Mexico City	-6
MCW	Moscow	+3	TYO	Tokyo	+9	NYC	New York	-5
KWI	Kuwait	+3	SYD	Sydney	+10	YUL	Montreal	-5
DXB	Dubai	+4	NOU	Noumea	+11	CCS	Caracas	-4
KHI	Karachi	+5	AKL	Auckland	+12	RJO	Rio de Janeiro	-3
DEL	New Delhi	+5.5	HNL	Honolulu	-10	BUE	Buenos Aires	-3



### KALENTERIN ASETUS(CAL)

Paina paininta 2 uudestaan, kunnes toiminto-osoitin on CAL merkin päällä. Painimella 1 valitaan asennettava kohde ja painimella 4 valitaan haluttu lukema. Kun halutut toimenpiteet ovat tehty, paina painin 2 yksi pykälä alaspäin.

### HERÄTYS(AI-1,-2,-3)

Paina paininta 2 uudestaan, kunnes toiminto-osoitin on AL-1 merkin päällä. Painimella 1 valitaan herätyksen aikavyöhyke.

### Herätysajan asettaminen

Nosta paininta 2 yksipykälä ylöspäin. Painimella 1 valitaan asennettava kohde ja painimella 4 valitaan haluttu lukema. Kun halutut toimenpiteet ovat tehty, paina painin 2 yksi pykälä alaspäin. Huom. Kaikki herätykset toimivat samalla tavalla.

### AJANOTTO(CHR)

Paina paininta 2 uudestaan, kunnes toiminto-osoitin on CHR-merkin päällä. Ajanotto kytketään päälle ja pois päältä painimesta 1.

Ajanotto, nollaa painimesta 4.

### LYHYTAIKAMITTARI(TMR)

Paina paininta 2 uudestaan, kunnes toiminto-osoitin on TMR-merkin päällä. Nosta paininta 2 yksipykälä ylöspäin. Painimella 1 valitaan asennettava kohde ja painimella 4 valitaan haluttu lukema. Kun halutut toimenpiteet ovat tehty, paina painin 2 yksi pykälä alaspäin. Ajanmittaus käynnistyy ja pysähtyy painimesta 1.

Ajanoton voi palauttaa lähtötilanteeseen painimesta 4.

### Herätysajan asettaminen

Nosta paininta 2 yksipykälä ylöspäin.

Painimella 1 valitaan asennettava kohde ja painimella 4 valitaan haluttu lukema. Kun halutut toimenpiteet ovat tehty, paina painin 2 yksi pykälä alaspäin.

Huom. Kaikki herätykset toimivat samalla tavalla.

### AJANOTTO(CHR)

Paina paininta 2 uudestaan, kunnes toiminto-osoitin on CHR-merkin päällä.

Ajanotto kytketään päälle ja pois päältä painimesta 1.

Ajanotto, nollaa painimesta 4.

### LYHYTAIKAMITTARI(TMR)

Paina paininta 2 uudestaan, kunnes toiminto-osoitin on TMR-merkin päällä.

Nosta paininta 2 yksipykälä ylöspäin.

Painimella 1 valitaan asennettava kohde ja painimella 4 valitaan haluttu lukema. Kun halutut toimenpiteet ovat tehty, paina painin 2 yksi pykälä alaspäin.

Ajanmittaus käynnistyy ja pysähtyy painimesta 1.

Ajanoton voi palauttaa lähtötilanteeseen painimesta 4.